

Informace při tankování

Převodový olej a kapalina do převodovky

• Mechanická převodovka/rozvodovka (typ A)

Použijte převodový olej Ford Gear Oil nebo převodový olej odpovídající specifikaci firmy Ford WSD-M2C200-B.

• Mechanická převodovka/rozvodovka (typ B)

Použijte převodový olej Ford Gear Oil nebo převodový olej odpovídající specifikaci firmy Ford ESD-M2C186-A.

Převodovky a rozvodovky nevyžadují žádnou údržbu. Výměna oleje není zapotřebí.

• Automatická převodovka

Váš prodejce vozů Ford zkontroluje hladinu kapaliny v rámci servisní prohlídky Vašeho vozu.

• Posilovač řízení

Použijte Automatic Transmission Fluid odpovídající specifikaci firmy Ford ESP-M2C166-H.

Nedoplňujte nad značku „MAX“.

Hydraulické čerpadlo (elektricky ovládaná skládací střecha)

Použijte speciální hydraulický olej (číslo dílu Ford 1661 100)

Chladičí kapalina

Požijte směs sestávající z 50% vody a 50% prostředku proti zamrznutí Motorcraft Super Plus 4 podle specifikace firmy Ford ESDM-97B49-A. V případě potřeby doplňte při studeném motoru po značku MAX. Chladičí kapalina se při ohřevu motoru roztahuje a může se zvednout nad značku MAX.

Za předpokladu, že prostředek proti zamrznutí je správné specifikace a je namíchán ve správném poměru, nemusí být měněn po dobu životnosti vozu.

Brzdová kapalina

Použijte brzdovou kapalinu Super Dot 4 nebo brzdovou kapalinu podle specifikace firmy Ford ESD-6C57-A. V případě potřeby doplňte po značku MAX.

Upozornění: Brzdová kapalina musí být měněna každé tři roky.

Při doplňování brzdové kapaliny musí být dodržována absolutní čistota. Jakákoliv nečistota, která pronikne do brzdové soustavy, může způsobit ztrátu účinnosti brzd.

Kapalina do ostřikovačů

Smíchejte 100 dílů vody s 1 dílem přímavku do ostřikovačů firmy Ford. Před prvním mrazem začněte používat zimní náplň do ostřikovačů firmy Ford.

Upozornění: Správný směšovací poměr je uveden na obalu.

Stručné informace při tankování

Pro rychlou orientaci u čerpací stanice si zaznamenejte podrobnosti ohledně Vašeho vozu na zadní stranu obálky.

Obsah kapalin (Liter)	Motor 1,3 l i Endura-E	Motor 1,4 l i PT-E	Motor 1,6 l i Zetec-E	Motor 1,8 l i Zetec-E	Motor 1,8 l diesel	Motor 1,8 l Endura-DE turbo-diesel
Motorový – s filtrem olej – bez filtru	3,25 2,75	3,50 3,25	4,25 3,75	4,25 3,75	5,0 4,5	5,1 4,5
Mechanická převodovka/rozvodovka	2,8	2,8	2,8	typ „A“ 2,8 typ „B“ 2,4	2,8	2,4
Automat. převodovka s chladičem oleje	–	–	3,6	3,6	–	–
Posilovač řízení	po značku MAX					
Chladičí soustava včetně topení	7,1	7,6	7,0	7,0	9,3	9,3
Ostřikovače skel	4,0 po značku MAX 8,0 po značku MAX					
Palivová nádrž	55					
Nádržka brzd. kapaliny	po značku MAX					